

## 100m Wireless Auslöser JJC ES-628F3 für Fujifim Kameras mit RR-90 Anschluss

JJC ES-628 Wireless Fernauslöser für Fujifilm Kameras X-T2, X-T1, X-T10, X-T20, X-Pro2, X-E2S, X-E2, X-E3m, X-M1, X-A3, X-A2,,X-A1, X-A10, XQ2, XQ1, X30, X70, X100F, X100T, Finepix S1, GFX 50S.

Bewertung: Noch nicht bewertet

**Preis**

42.00 CHF

Ab Lager  


[Eine Frage zum Produkt stellen](#)

Beschreibung

### JJC ES-628F3 Wireless Fernauslöser 100m für Fujifilm X-Kameras

Löst passende Canon Kameras (siehe unten) aus bis zum 100 Metern Entfernung zuverlässig aus.

**Vorteile:** Kamera wird zum Auslösen nicht berührt, was Erschütterungen vermeidet, die bei längeren Belichtungszeiten zu Unschärfe führen können oder Tiere werden nicht durch Nähe des Menschen gestört.

**Passend zu:**

- Fujifilm X-T2, X-T1, X-T10, X-T20, X-T100
- Fujifilm X-Pro2
- Fujifilm X-E2S, X-E2, X-E3
- Fujifilm X-M1
- Fujifilm X-A5, X-A3, X-A2, X-A1, X-A10
- Fujifilm XQ2, XQ1
- Fujifilm X30, X70, X100F, X100T
- Fujifilm Finepix S1
- Fujifilm GFX 50S
- Fujifilm X-H1

## Technische Daten

- Reichweite: 100 m
- Sender: 89 x 33 x 11 mm, 21 g, Stromversorgung durch CR-2032-Knopfzelle
- Empfänger: 69 x 36 x 26 mm, 28 g, Stromversorgung durch 2 Mikrozellen (AAA)
- Kabellänge: ungedehnt ca. 26 cm lang, dehnbar auf ca. 60 cm
- Kabelstecker: Klinkenstecker (2,5 mm, 3-polig), Kamera-spezifischer Auslösestecker
- Aufsteckfuss: für Standardblitzschuh, Zubehörschuh oder Canon MIS (1/4-Zoll-Innengewinde an der Unterseite)
- Betriebstemperatur: 5 Grad Celsius bis 40 Grad Celsius

**Funktionen:** Fokussieren, sofortiges und verzögertes Auslösen, Langzeitbelichtung und Serienbilder. Der Auslöseknopf des Senders besitzt zwei Druckpunkte. Beim ersten Druckpunkt fokussiert die Kamera, beim zweiten löst sie aus. Unterstützt Einzelauslösungen, 5 Sekunden verzögertes Auslösen, Langzeitbelichtung und Serienbildaufnahmen.

Für Serienbildaufnahmen entweder die Serienbildfunktion der Kamera oder die des Auslösers benutzen. Die Serienbildfunktion des Auslösers ermöglicht nur 3 Aufnahmen, die Serienbildfunktion der meisten Kameras beliebig viele Aufnahmen. An einigen Video-tauglichen Kameras kann der Funkauslöser auch Videoaufnahmen starten oder beenden, allerdings nur bei Kameras, die die Videofunktion mit dem Auslöser steuern.

Der ES-628-Funkauslöser kann mit optionalem Anschlusskabeln an nahezu jede Kamera mit einem Fernauslöseanschluss anschliessen. So kann ein Auslöser an fast allen Kameras benutzt werden, unabhängig von Kameramarke oder Typ.

Der Empfänger besitzt einen zweistufigen Auslöser und kann auch als Kabelauslöser verwendet werden.

## Lieferumfang

- 1 Sender
- 1 Empfänger
- 1 Anschlusskabel RR-90 für Fujifilm Finepix
- benötigte Batterien: 1x CR-2032-Knopfzelle, 2 Mikrozellen (AAA)
- Bedienungsanleitung (deutsch, englisch)

Produkteinheiten pro Packung: 1